



POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁBYTKU

Vážení zákazníci!

Obracíme se na vás s požadavkem, abyste se pozorně seznámili s návodem a pokyny pro používání nábytku „manelli“, což umožní jeho bezpečné a bezproblémové používání po mnoho let.

V době nákupu, odběru, nebo dodávky nábytku „manelli“ bezpodmínečně zkontrolujte jeho fyzický stav.

- Zda zakoupené zboží souhlasí s vaší objednávkou
- Zda balení nebylo poškozené, potrhané, pomačkané nebo jinak znehodnocené
- Po rozbalení zkontrolujte prosím jeho technický stav
- Zda jsou přiloženy všechny díly pro instalaci, montáž a vše k potřebné k používání nábytku
- Jestli balení obsahuje dokumenty pro kontrolu (dodací list, faktura)
- Montážní návod v případě křesel DIRECTOR – (zprovoznění nábytku, popřípadě navlečení potahu na křeslo) najdete na odkaze – <http://www.manelli.cz/#navod>

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU

Pro zajištění používání nábytku, který jste zakoupili, používejte níže uvedená pravidla:

- a) Pokud je nutná montáž nábytku, postupujte přesně podle návodu, který je přiložen. Postupujte přesně podle bodů v návodu, nebo se podívejte na naše www stránky [.http://www.manelli.cz/#navod](http://www.manelli.cz/#navod) , popřípadě na YOUTUBE
- b) Nábytek používejte v souladu s jeho konstrukcí a určením.
Vzhledem k bezpečnosti používání by nábytek neměl sloužit jako náhrada za žebřík, schůdky a podobně.
- c) Udržujte všechny malé součástky mimo dosah dětí.
- d) Křesla, židle, barové židle může současně v jedné době používat pouze jedna osoba.
- e) Alespoň 1 x za 4 měsíce zkontrolujte šrouby, otočná kolečka a jiné kování, jestli je vše pevně utaženo.
- f) V případě uvolnění, nebo ztráty některých dílů okamžitě z důvodu bezpečnosti přestaňte nábytek používat dokud se nenahradí originálními díly.



Pro správnou funkci a prodloužení životnosti nábytku, který jste zakoupili, dodržujte tyto pravidla:

- a) V případě křesel DIRECTOR se jedná pouze o rozdělení, roztáhnutí křesla do sedací polohy z polohy složeného křesla. Křeslo po vybalení roztáhněte pouze na 50% celého roztážení sedáku.
Nasaďte polyesterový potah na dvě horní, boční tyče (tykadla ☺) na opěradle, poté jednu ze spodních, sešitých stran potahu sedáku vsuňte do žlábků křesla. Po nasunutí celé strany potahu do žlábků, zastrčte jisticí plastovou tyč (přiložena k potahům) do potahu v otvoru v sešitém místě – potah musí být sešitou stranou celý ve žlábků. Stejný postup opakujte i u zasunutí druhé strany sedáku.
Jakmile máte nasazený opěrák na vrchních dvou výstupcích na zádové díle, obě sešité strany potahu v obou žlábkách včetně jisticích plastových tyčí, můžete jen plnou silou zatlačit bočnice se žlábků směrem dolů, nohy křesla se roztáhnou a potah se v sedáku zafixuje. Doporučujeme roztahování křesla provádět na pevné podlaze, nikoliv na koberci, který bude roztahování noh křesla třecí silou blokovat.
- b) Při zvedání nebo přesunu stolů (hlavně rozkládacích) doporučujeme provádět manipulaci vždy ve dvou lidech. Nábytek přenášet, netahat po podlaze, jelikož hrozí trvalé poškození nábytku, vylomení noh. Během přenášení stoly pokud možno přenášejte za svislé komponenty – nohy stolu.
- c) Nábytek postavte vždy na vodorovný povrch. Nohy stolů, křesel nebo židlí musí vždy pevně stát na podlaze na všech 4 nohou (nehoupejte se a nenaklánějte nábytek do poloh, kde by mohlo dojít k převrácení a k případnému poškození zdraví uživatele.
- d) Nábytek nestavějte do přímé blízkosti tepelných zdrojů blíže než 1 metr (kamna, ohřívače).
- e) Vnitřní / interiérový nábytek by měl stát v suchých, uzavřených prostorách bez vlivu vnějších vlivů. Příliš vlhký, nebo suchý vzduch může způsobit deformaci některých dílů nábytku. Vyhýbejte se umístění dřevěného nábytku do vlhkých, nebo mokrých prostor.
- f) Venkovní / exteriérový nábytek nevystavujte přímému vlivu negativního počasí a špatným atmosférickým vlivům (déšť, sníh, mráz).
- g) Chraňte nábytek před přímým působením slunečního záření.
- h) Desky nábytku se mohou nevratně poškodit horkými talíři, hrnky, mokrými šálky, předměty s ostrými, nebo drsnými povrchy.
Aby se předešlo poškození povrchu, používejte plastové, látkové, nebo jiné podložky pro účel ochrany povrchu nábytku. Rozlité tekutiny ihned setřete, aby se látka nenasála do dřeva.
- i) Během používání může v důsledku přírodních procesů nastat změna barevného pigmentu a na čalounění se mohou objevit odbarvení v místech největšího zatížení a působení vnějších vlivů.
- j) Chromované části chraňte proti poškrábání.
- k) **POŠKOZENÍ VZNIKÁ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM NEMOHOU BÝT PŘEDMĚTEM REKLAMACE.**



2. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ NÁBYTKU

- a) Křesla DIRECTOR 120 kg
- b) Židle a barové židle 100 kg
- c) Ostatní sedací nábytek individuálně dle přiložených informací v dodávce, nebo v ceníkovém listě dodavatele.

Nedodržení a nerespektování výše uvedených informací může způsobit zranění, za které neneseme odpovědnost.

3. OBECNÉ PRAVIDLA PRO OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU

1. Prach a nečistoty odstraňujte z nábytku následujícím způsobem:

- Lakovaný a dřevěný povrch, MDF a lesklé povrchy otřete suchým a měkkým hadříkem. Matové povrchy se mohou oprášit vysavačem se speciálním jemným kartáčovými štětinami.
- Čalouněné povrchy – vysavačem s hubicí s měkkými štětinami.
- Kožené povrchy – přírodní kůže – jemným, lehce navlhčeným hadříkem a doporučujeme ošetřit speciálními přípravky na ošetření přírodní kůže.
- Povrchy z eko-kůže jemným, navlhčeným hadříkem s malým množstvím mýdla.
- Laminátový nábytek můžete omývat horkým vlhkým hadříkem a poté osušit na sucho.
- Všechny čisticí prostředky používejte s návodem na použití od výrobce.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi ředidel, obsahující abraziva nebo rozpouštědla. Varujeme před použitím konzervačních přípravků, které mohou působit negativně na vzhled takovýchto povrchů.
- Dřevěné části nábytku nečistěte a nekonzervujte chemickými prostředky vzhledem k možnému nebezpečí poškození povrchové úpravy těchto částí.
- Trik na znečištěné čalouněné a látkové povrchy – na znečištěné místo použít dětské vlhčené, papírové ubrusky. 😊

manelli

Nikolaos Vidras

mobil: +420 602 433 268

e-mail: info@manelli.cz **web:** www.manelli.cz

Povelská 311/53, OLOMOUC - Nemilany, 783 01, Czech Republic

DIČ: CZ7504295359

IČO: 66192579

ČÚ: 666000568 / 2010 Fio Banka

IBAN: CZ362010000000666000568